

NÁVOD NA INŠTALÁCIU (Žľab + rošt Lavita Plate 360°)



- Pre teleso odtoku a odtokové potrubie musí byť zabezpečená dostatočná podlahová plocha.
- Prietoková kapacita závisí nielen od kapacity samotného odtoku, ale aj od kanalizačných odtokov, na ktoré je odtok žľabu napojený.
- Nezabudnite na redukciu 50/40. Uistite sa, že sprchový odtok je správne pripojený k odtoku (kanalizáciu).
- Uistite sa, že máte dostatočný sklon. Malo by to byť asi 1% na m² v sprche k sprchovému žľabu.
- Po úplnom zasunutí sprchového žľabu je možné vybrať odtokovú mriežku a vyčistiť vnútorný sifón. Vždy zabezpečte dobré privzdušnenie potrubia.
- Pred začatím inštalácie dôkladne očistite miesto inštalácie sprchového žľabu. Podlaha má byť bezprašná a dostatočne vyzretá.
- Pred inštaláciou sprchového žľabu odporúčame prekryť odtokový otvor sprchového žľabu lepiacou páskou / maskovacou páskou. Tým sa zabráni hromadeniu nečistôt v potrubiach a ich prípadnému upchatiu. Pri montáži dbajte na hrúbku plechu a požadované tesnenia.
- Profesionálne tesnenie je nevyhnutné. Len tak zabráňte presakovaniu vody na podlahu. Škvurny od vody na podklade, plešeň alebo uvoľnená dlažba od lepidla by boli dôsledkom nedostatočného utesnenia.
- Odporúčame, aby hydroizoláciu vykonal odborník na obkladačky. Pri inštalácii sa uistite, že sprchový žľab je položený vodorovne. Pre lepšiu priľnavosť k sprchovému žľabu v podlahe môžete použiť flexibilnú samolepiacu maltu. Najprv utrite lepiaci povrch brúsnym papierom a uistite sa, že je podklad odmastený.

POTREBNÉ MATERIÁLY

1. brúsny papier,
2. vodováha,
3. páska,
4. odmastovací prostriedok,
5. silikónový tmel

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Nerezová oceľ je náchylná na poškriabanie. Pri čistení nepoužívajte ostré alebo abrazívne materiály. Používajte bežné domáce čistiace prostriedky do kúpeľní alebo špecializované čistiace prostriedky na nerez. Sprchový odtok nevyžaduje špeciálnu údržbu, odporúčame však pravidelne čistiť vnútro odtokovej časti a odstraňovať prípadné nečistoty. Je to jednoduché, pretože sifón je odnímateľný zhora. Uistite sa, že ste sifón po vyčistení vrátili na pôvodné miesto. Nezabudnite skontrolovať gumový o-krúžok, prípadne ho namažte mazivom na gumu.

POPIS

- Lineárny odtok je dodávaný s nastaviteľnými nožičkami a hydroizolačným golierom
- Nízky sifón s vodným uzáverom, s možnosťou otočiť o 360°
- hák pre jednoduchšie zdvívhanie roštu
- prietok 35 l / min. so sitkom
- BS EN1253-2015
- nehrdzavejúca oceľ 304
- odtok DN 40, s redukciami na DN50
- inštalačná výška je 71 mm

MONTÁŽ

1. Pred inštaláciou sprchového žľabu je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu. Ochrana môžete poskytnúť nalepením lepiacej páske na horný okraj odtoku.
2. Počas montážnych a inštalačných prác dbajte na to, aby sa do odtoku nedostali žiadne nečistoty (malta a pod.).
3. Odporúčame použiť brúsny papier na zdrsnenie príruby a následne odmašťovač pre lepšiu priľnavosť k podlahe.
4. Pripojte odtok žľabu k odtokovej rúre zatlačením 40 mm redukcie, (gumová manžeta poskytuje vodotesné spojenie) a druhú stranu (50 mm) na odtokovú rúru s lepidlom.
5. Žľab musí byť pripojený k uzemňovaciemu vodiču.
6. Vyrovnejte žľab vo všetkých smeroch do roviny. To je dôležité pre zabezpečenie perfektnej prevádzky. Ak nie je správne vyrovnaný, je možné, že zápach z kanalizácie bude unikať do kúpeľne.
7. Priestor pod odtokom a okolo neho vyplňte cementovou maltou s prihladnutím na hrúbku dlaždíc.
8. Pri obkladaní bezpodmienečne dbajte na to, aby spád v priestore sprchy vždy smeroval k odtoku sprchy. Dlaždice umiestnite aspoň o 1 až 2 mm vyššie ako je vrch žľabu, aby voda voľne odtekala.
9. Spoj dlažby a žľabu utesnite silikónovým tmelom podľa pokynov výrobcu. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov sa uistite, že silikónový spoj má rovnakú šírku ako spoj medzi dlaždicami.
10. Opatrne odstráňte zvyšky cementu, alebo spojiva pomocou špongie z vlny/plastu.
11. Ochrannú fóliu odstráňte tesne pred použitím kúpeľne.

INŠTALÁCIA ROŠTU PRE VLOŽENIE DLAŽBY

1, inštalácia plastových nôh



2, dokončenie inštalácie všetkých nôh



3, inštalácia roštu pre vloženie dlažby



INŠTALÁCIA BRÚSENÉHO ROŠTU

1, inštalácia plastových nôh



2, dokončenie inštalácie všetkých nôh



3, inštalácia brúseného roštu

