

Manuale d'uso - Efficienza Energetica / User Manual - Energy Efficiency / Manuel de l'utilisateur - L'efficacité énergétique / Handbuch - Energieeffizienz / Handboek - Energie-efficiëntie Manual - Eficiencia Energética / Manual - Eficiência Energética / Manuell - Energieeffektivitet / Manuell - Energieeffektivitet / Manuaalinen - Energy Efficiency / Manual - Energieeffektivitet Руководство - Энергоэффективность / Käsiraamat - Energiatõhususe / Rokasgrāmata - Energieeffektivitātes

Table with 15 columns: PF, IT, EN, FR, DE, NL, ES, PT, SV, NO, FI, DK, RU, ET, LV. It lists technical specifications for a hood model, including power, efficiency (AEC, FDE, LE, LEC), flow rates (Qmin, Qmax, Qboost), sound power (SPEmin, SPEmax, SPEboost), power consumption (P0, Ps), lighting (PI), air flow (Qbep, Qmax, Wbep, WL, Emiddle, Lwa), and safety (CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO, CONSEILS POUR L'ECONOMIE ENERGETIQUE, RATSCHLÄGE ZUR ENERGIEERSPARNUNG, TIPS VOR ENERGIEBESPARUNG, CONSEJOS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA, CONSELHOS PARA POUPAR ENERGIA, RÅD FÖR ENERGIBESPARING, RÅD FOR ENERGIBESPARING, ENERGIASAÄSTUNOJVAJA, TIPS TIIL ENERGIENSÄÄSTÖNÄHDET, REKOMENDACIIJI PO EKONOMIJI OTTOPEBLENENIJI, ENERGIASAÄSTÜNÖJVAJA, PADOMI ENERGIJAS TAUPISANA). It also includes normative references in multiple languages.

