

INFORMÁCIE O PRODUKTE PODĽA EU 66/2014

| Attribute Name | Position | Symbol | Value | Unit |
|--|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------|
| Identifikácia modelu | | | EGH6343ROR 949640553 | |
| Typ varnej dosky | | | Built-In Hob | |
| Pocet plynových horákov | | | 4;Cylindric | |
| Energetická účinnosť na plynový horák | Left Front - Multicrown WOK Burner | EE _{gas burner} | 52.5 | % |
| | Left Rear - Semi Rapid Burner | EE _{gas burner} | 57.7 | % |
| | Right Front - Auxiliary Burner | EE _{gas burner} | N/A | % |
| | Right Rear - Semi Rapid Burner | EE _{gas burner} | 56.4 | % |
| Energetická účinnosť plynovej varnej dosky | | EE _{gas hob} | 55.5 | % |

EN 30-2-1: Varné spotrebiče na plynne palivá pre domácnosť. Časť 2 – 1: Racionálne využívanie energie. Všeobecne"

Odporúčania pre správne používanie s cieľom zníženia dopadu na životné prostredie:

- Skontrolujte, či sú horáky a podstavce na varné nádoby správne zmontované ešte pred ich použitím.
- Použite kuchynský riad s priemerom, ktorý je vhodný pre veľkosť horákov.
- Nádobu umiestnite do stredu horáka.
- Keď zohrievate vodu, použite len také množstvo, aké potrebujete.
- Na riad podľa možnosti vždy položte pokrievku.
- Keď začne tekutina vriieť, znížte plameň a tekutinu nechajte len pomaly variť.
- Ak je to možné, použite tlakový hrniec. Pozrite si návod na jeho použitie."