

## INFORMÁCIE O PRODUKTE PODĽA EU 66/2014

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
Identifikácia modelu			EGE6172NOK 949760070	
Typ varnej dosky			Built-In Hob	
Pocet zón na varenie				
Pocet plôch na varenie na varenie				
Technológia ohrevu (indukčné zóny a plochy na varenie, sálavé zóny na varenie, pevné platne)			Sklokeramický + plyn na skle	
Vypočítaná spotreba energie na zónu alebo plochu na varenie na kg	Right Front	EE <sub>electric cooking</sub>	188.6	Wh/kg
	Right Rear	EE <sub>electric cooking</sub>	192.6	Wh/kg
Pocet plynových horákov			2 Cylindric	
Energetická účinnosť na plynový horák	Left Front - Rapid Burner	EE <sub>gas burner</sub>	56.2	%
	Left Rear - Semi Rapid Burner	EE <sub>gas burner</sub>	58.6	%

### EN 60350-2 - Household electric cooking appliances -- Part 2: Hobs - Methods for measuring performance"

Odporúčania pre správne používanie s cieľom zníženia dopadu na životné prostredie:

- Keď zohrievate vodu, použite len také množstvo, aké potrebujete.
- Na riad podľa možnosti vždy položte pokrievku.
- Kuchynský riad položte na varnú zónu pred jej zapnutím.
- Na menšie varné zóny položte menší riad.
- Kuchynský riad položte priamo do stredu varnej zóny.
- Zvyškové teplo využite na udržiavanie teploty jedla alebo na jeho roztopenie."

### EN 30-2-1: Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Časť 2 – 1: Racionálne využívanie energie. Všeobecne"

Odporúčania pre správne používanie s cieľom zníženia dopadu na životné prostredie:

- Skontrolujte, či sú horáky a podstavce na varné nádoby správne zmontované ešte pred ich použitím.
- Použite kuchynský riad s priemerom, ktorý je vhodný pre veľkosť horákov.
- Nádobu umiestnite do stredu horáka.
- Keď zohrievate vodu, použite len také množstvo, aké potrebujete.
- Na riad podľa možnosti vždy položte pokrievku.
- Keď začne tekutina vriieť, znížte plameň a tekutinu nechajte len pomaly variť.
- Ak je to možné, použite tlakový hrniec. Pozrite si návod na jeho použitie."