

Manuale d'uso - Efficienza Energetica / User Manual - Energy Efficiency / Manuel de l'utilisateur - L'efficacité énergétique / Handbuch - Energieeffizienz / Handboek - Energie-efficiëntie Manual - Eficiencia Energética / Manual - Eficiência Energética / Manuell - Energieeffektivitet / Manuell - Energieeffektivitet / Manuaalinen - Energy Efficiency / Manual - Energieeffektivitet Руководство - Энергоэффективность / Käsiiraamat - Energiatõhususe / Rokasgrāmata - Energoefektivitātes

Table with 12 columns: PF, IT, EN, FR, DE, NL, ES, PT, SV, NO, FI, DK, RU, ET, LV. Rows include product identification (S, M, AEchood, EEC, FDEhood, FDEC, LEhood, LEC, GFEhood, GFEC, Qmin, Qmax, Qboost, SPEmin, SPEmax, SPEboost, P0, Ps, PI, F, EEIhood, Qbep, Pbp, Qmax, Wbep, WL, Emiddle, Lwa), technical specifications, and user instructions (CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO, CONSEILS POUR L'ECONOMIE ENERGETIQUE, RATSCHLÄGE ZUR ENERGIEERSPARUNG, TIPS VOOR ENERGIEBESPARING, CONSEJOS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA, CONSELHOS PARA POPULAR ENERGIA, RÅD FÖR ENERGIRESPARING, ENERGIÄRSÄÅSTUNOJUOJA, TIPS TIL ENERGIRESPARSELSE, REKOMENDACIIJI PO EKONOMII ENERGIJE, ENERGIÄÄSÄÄSTÜNÖ ANDENI, PADOMI ENERGIJAS TAUPĪŠANAI, REFERENZERNORMEN, NORMAS DE REFERENCIA, NORMAS DE REFERENCIA, REFERENSSTANDARDER, REFERANSESTANDARDER, VILITENORMIT, REFERENCESTANDARDER, НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, НОРМАТИВИЛИТЕД, NORMATVISAUSACEI).

