

- (CZ) NÁVOD NA MONTÁŽ
- (DE) MONTAGEANLEITUNG
- (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
- (RU) ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА




- (GB) INSTALLATION INSTRUCTION
- (HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
- (SK) NÁVOD PRE MONTÁŽ
- (UA) ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ



**X000001031** BÍLÁ 1200  
**X000001034** DUB 1200  
**X000001037** OŘECH 1200

- (CZ) SPODNÍ SKŘÍŇKA POD UMYVADLO SE ZÁSUVKOU
- (DE) WASCHTISCHUNTERSCHRANK MIT SCHUBLADE
- (HU) MOSDÓ FIÓKOS SZEKRÉNY
- (GB) WASHBASIN CABINET WITH DRAWER
- (PL) SZAFKA PODUMYWALKOWA Z SZUFLADĄ
- (RU) ШКАФЧИК ПОД УМЫВАЛЬНИК С ВЫДВИЖНЫМ ЯЩИКОМ
- (SK) SPODNÁ SKRINKA PRE UMYVADLU SO ZÁSOVKOU
- (UA) ШАФКА ПІД УМИВАЛЬНИК ІЗ ВИСУВНОЮ ШУХЛЯДОЮ


- NÁVOD NA MONTÁŽ
- MONTAGEANLEITUNG
- ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
- INSTALLATION INSTRUCTION
- INSTRUKCJA MONTAŻU
- ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖА
- NÁVOD PRE MONTÁŽ
- ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ




**5**

CZ/SK let zaručky  
 DE jahre garantie  
 GB years of guarantee  
 HU év garancia  
 PL lat gwarancji  
 RUS лет гарантии  
 UA рокив гарантії











1




2







7



8



9



10

